



DONDI - JARKALNIKI

Stranski GS



Uvod

Naprava, ki omogoča kopanje in vzdrževanje jarkov stransko od traktorja. Med prevozom se rovokopač namesti navpično. Mogoče je nabaviti samo stransko napravo, na katero se lahko namesti katerikoli rovokopač. Prenos pogona se izvaja potom kardanskih gredi.

Lahko se dobita dve izvedbi: ena, ki omogoča delovanje na razdaljo 160 cm, ena pa na razdaljo 240 cm od središča traktorja in središča izkopanega jarka.

Tehnični podatki

Izvedba	moč HP	Hitrost Km/h	Obrati PTO	Max globina rova	Teža
DMR.25/GS	60-70	0.8/1.2	540	50 cm	920 kg
DMR.35/GS	65-80	0.8/1.2	540	58 cm	950 kg
DMR.45/GS	80-100	0.8/1.2	540	68 cm	1130 kg
DMR.25B/GS	65-80	0.8/1.2	540	55 cm	940 kg
DMR.35B/GS	70-90	0.8/1.2	540	64 cm	970 kg
DMR.45B/GS	100-120	0.8/1.2	540	69 cm	1200 kg
DMR.55B/GS	110-140	0.8/1.2	540	77 cm	1300 kg
DMR.45B-45°/GS	130-160	0.8/1.2	540	60 cm	240 kg

Dodatna oprema

NA ZAHTEVO	ZA IZVEDBE
Kardanska gred z varnostnim vijakom	za vse izvedbe
Set orodji iz tungstena	za vse izvedbe